

User Manual



MADE IN BELGIUM

Metafox NV – Stationsstraat 176 – B-8850 Ardoonie
www.foxrider.be – info@foxrider.be

Please carefully read before use of the tricycle and save this document.

Lees zorgvuldig vóór ingebruikname van de driewieler en bewaar dit document.

Lisez attentivement avant utilisation de la tricycle et sauvez ce document.

Lesen Sie bitte vor dem Benutzen des Dreirads sorgfältig diese Anweisungen und bewahren Sie dieses Dokument auf.

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el triciclo y consérvelas de referencia.



GB	User Manual.....	3-4
NL	Gebruiksaanwijzing.....	5-6
FR	Mode d'emploi.....	7-8
DE	Gebrauchsanweisung	9-10
ES	Instrucciones de uso.....	11-12



User Manual – GB

Introduction

Congratulations on purchasing your Foxrider. This manual contains information on how to use the product safely and how to take care of it. Carefully read this manual before use and save it in a proper place. In case of questions or problems, please contact your dealer or Metafox NV.

Specifications

Net weight of the tricycle is 6 kg.

Can be used by children with normal motion and movement, between 3 and 5 years old and with a maximum weight of 20 kg.

Parental responsibility

Thoroughly check the product for loose parts, before use. When the tricycle is used as intended, there is basically no danger involved in playing with it. However, keep in mind that because of the natural needs and temperament of the child, unforeseeable situations and dangers can arise for which the manufacturer cannot be held liable. Teach children how to properly handle the tricycle and inform them about the possible dangers. Supervise your child during the use of the tricycle.

User instructions

Do not use the product on public roads. Only use the tricycle on a flat terrain and in a suitable, safe environment like for example the garden, the park or in playgrounds. The Foxrider is not to be used close to pools, waters, steps and stairs, hills and slopes.

Closed shoes are required. Long pants, long-sleeved clothes as well as a helmet are recommended to restrain injuries.

The Foxrider has no independent braking system.

The child has to pedal backwards to slow down. Teach your child how to do this during the first use.

The Foxrider should be used carefully. Some skills are necessary to avoid falling and collisions, and to prevent injuries to the child itself and/or to others.

CE-marking

The Foxrider conforms to the requirements of the European guideline on the safety of toys and is marked with the CE label.

Maintenance

Check the product on a regular basis. Contact your dealer or manufacturer when damage occurs. The manufacturer cannot be held responsible for damage caused by incorrect and excessive use.

Clean the tricycle with a light soapy water-based solution and wipe it dry with a soft cloth. Store the Foxrider in a dry area. Keep away from corrosive materials such as road salt, seawater and fertilizers.

Gebruiksaanwijzing – NL

Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Foxrider. Deze handleiding bevat informatie voor een veilig gebruik en onderhoud van het product. Lees deze instructies grondig voor de eerste ingebruikname en bewaar deze handleiding zorgvuldig. Wend u bij vragen of problemen tot uw verkoper of neem contact op met Metafox NV.

Specificaties

Netto gewicht van de driewieler is 6 kg.

Voor gebruik door kinderen met een normale beweeglijkheid tussen 3 en 5 jaar en met een maximum gewicht van 20 kg.

Verantwoordelijkheid van de ouders

Controleer het product alvorens gebruik op loszittende onderdelen. Wanneer de driewieler wordt gebruikt zoals beoogd, zijn gevaren tijdens het spelen grotendeels uitgesloten. Door de natuurlijke behoefte van het kind aan beweging en afhankelijk van het temperament van het kind kunnen er onvoorziene situaties optreden waarvoor de fabrikant niet verantwoordelijk kan gesteld worden.

Leer het kind op de juiste manier omgaan met de driewieler en licht het in over de mogelijke gevaren. Hou uw kind steeds nauwlettend in het oog tijdens het gebruik van de driewieler.

Gebruiksrichtlijnen

Dit product mag niet op de openbare weg gebruikt worden. Gebruik de driewieler uitsluitend op een vlak terrein en in een geschikte, veilige omgeving zoals bijvoorbeeld de tuin, het park, een speelplaats of speelplein. Niet te gebruiken in de nabijheid van plassen, zwembaden en alle wateren, trappen of op een hellend terrein of in de buurt van putten.

Het kind moet gesloten schoenen dragen. Een lange broek en bovenstuk met lange mouwen alsook een helm zijn aangeraden om risico's op blessures te beperken.

De driewieler heeft geen afzonderlijk remsysteem. Remmen kan door de pedalen naar achteren te duwen. Leer uw kind te remmen tijdens de eerste ingebruikname.

De Foxrider dient met voorzichtigheid gebruikt te worden. Enige vaardigheid is nodig om vallen en botsingen te vermijden en zo blessures te voorkomen aan het kind zelf en/of aan derden.

CE-markering

De Foxrider voldoet aan de eisen van de Europese Richtlijnen betreffende de veiligheid van speelgoed en draagt de CE-markering.

Onderhoud

Controleer het product regelmatig. Contacteer uw verkoper of fabrikant bij schade. De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij schade door onjuist en overmatig gebruik.

Reinig de driewieler met een lichte zeepoplossing en wrijf meteen droog met een zachte doek. Opbergen kan in een droge ruimte. Buiten bereik houden van corrosieve materialen zoals strooizout, zeewater, meststoffen.

Mode d'emploi – FR

Introduction

Félicitations à l'achat de votre Foxrider. Ce mode d'emploi contient des informations concernant l'utilisation correcte ainsi que l'entretien du tricycle. Les instructions doivent être lues profondément avant le premier usage et doivent être conservées. Contactez votre vendeur ou Metafox NV en cas de questions ou de problèmes.

Spécifications

Le poids net du produit est de 6 kg.

Utilisation par des enfants entre 3 et 5 ans qui ne pèsent plus de 20 kg et qui ont un fonctionnement et une mobilité normale.

Responsabilité des parents

Avant usage, contrôlez le Foxrider aux parts relâchés. En propre utilisation, les mises en danger pendant l'utilisation du jouet sont largement exclues. Rappelez-vous néanmoins, que des situations imprévues peuvent se passer du fait des besoins naturels de mouvement et le tempérament d'enfant et excluent de ce fait la responsabilité du fabricant.

Instruisez votre enfant comment manipuler le tricycle et de ses dangers potentiels. Les enfants doivent être supervisé par un adulte pendant jouer avec le tricycle.

Recommandations d'utilisation

On ne peut pas utiliser le tricycle sur la voie publique. Utilisez le tricycle uniquement aux terrains plats et dans des espaces en sécurité et convenables, comme par exemple le jardin, le parc ou des terrains de jeu. Ne pas utiliser dans la proximité des piscines, des eaux, des escaliers, des puits ou sur un terrain incliné.

L'enfant doit porter des chaussures fermées. Porter un pantalon et une pièce du dessus avec des manches longues ainsi qu'un casque sont recommandées pour réduire des blessures.

Il n'y a pas de système de freinage séparé. Freiner se fait en poussant les pédales en arrière. Apprenez vos enfants comment le faire pendant la première usage.

Le jouet soit utilisé avec précaution afin d'éviter toutes chutes ou collisions susceptibles de blesser l'utilisateur ou des tiers.

Marquage CE

Le tricycle répond aux exigences de la directive européenne en matière de sécurité des jouets et porte le marquage CE.

Entretien

Contrôlez le produit régulièrement. Prenez contact avec le vendeur ou fabricant en cas d'endommagement. Le fabricant ne peut pas être mis responsable en cas de dommages causés par un usage incorrect ou un usage excessif.

Nettoyez le tricycle avec de l'eau et du savon léger et essuyez-le directement avec un tissu doux. Vous pouvez stocker le tricycle dans des espaces sèches. Retenez le Foxrider des matériaux corrosions (du sel, de l'eau de mer, des éléments fertilisants).

Gebrauchsanweisung – DE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Foxrider. Diese Anleitung enthält Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Pflege des Produkts. Lesen Sie diese Anweisungen bitte gründlich durch, bevor Sie das Produkt benutzen und bewahren Sie das Dokument sorgfältig auf. Sollten Sie Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer oder kontaktieren Sie Metafox NV.

Spezifikationen

Das Nettogewicht des Dreirads beträgt 6 kg.

Für Kinder zwischen 3 und 5 Jahren mit einer normalen Beweglichkeit und einem Höchstgewicht von 20 kg.

Elterliche Verantwortung

Überprüfen Sie das Produkt vor Gebrauch auf lose Teile. Wenn das Dreirad seinem Zweck entsprechend benutzt wird, sind Gefahren beim Spielen im Allgemeinen ausgeschlossen. Durch das natürliche Bewegungsbedürfnis des Kindes und abhängig vom Temperament des Kindes können unvorhersehbare Situationen auftreten, für die der Hersteller nicht zur Verantwortung gezogen werden kann.

Bringen Sie dem Kind bei, wie es das Dreirad richtig benutzt und informieren Sie es über mögliche Gefahren. Behalten Sie Ihr Kind stets genau im Auge, wenn es das Dreirad benutzt.

Anweisungen zum Gebrauch

Dieses Produkt darf nicht auf öffentlichen Wegen benutzt werden. Benutzen Sie das Dreirad ausschließlich in flachem Gelände und in einer geeigneten, sicheren Umgebung, wie beispielsweise in einem

Garten, einem Park oder auf einem Spielplatz. Nicht in der Nähe von Teichen, Schwimmbädern und anderen Gewässern, Treppen oder auf einem abfallenden Gelände oder in der Nähe von Gruben benutzen.

Das Kind muss geschlossene Schuhe tragen. Um das Risiko von Verletzungen zu begrenzen, wird das Tragen einer langen Hose und eines Oberteils mit langen Ärmeln sowie eines Helms empfohlen.

Das Dreirad hat kein separates Bremssystem. Gebremst wird durch Rückwärtsbewegung der Pedalen. Bringen Sie Ihrem Kind beim ersten Gebrauch bei, wie man bremst.

Der Foxrider sollte mit Vorsicht benutzt werden. Es ist ein gewisses Geschick nötig, um Stürze und Zusammenstöße zu vermeiden und so Verletzungen beim Kind selbst und/oder bei anderen vorzubeugen.

CE-Kennzeichnung

Der Foxrider entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien zur Sicherheit von Spielzeug und trägt die CE-Kennzeichnung.

Pflege

Kontrollieren Sie das Produkt regelmäßig. Kontaktieren Sie Ihren Verkäufer oder Hersteller bei Schäden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäßen oder übermäßigen Gebrauch.

Säubern Sie das Dreirad mit Wasser und wenig Seife, anschließend mit einem weichen Tuch trocken reiben. In einem trockenen Raum aufbewahren. Von korrosiven Materialien, wie Streusalz, Meerwasser, Düngemittel fernhalten.

Instrucciones de uso - ES

Introducción

Le felicitamos por la compra de su Foxrider. Este manual contiene información sobre cómo utilizar de forma segura y realizar el mantenimiento del producto. Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el triciclo por primera vez y consérvelas para futuras referencias. En caso de tener alguna pregunta o problema, póngase en contacto con su vendedor o con Metafox NV.

Especificaciones

El peso neto del triciclo es de 6 kg.

Para niños con movilidad normal entre 3 y 5 años y con un peso máximo de 20 kg.

Responsabilidad de los padres

Compruebe que el producto no tenga componentes sueltos antes de utilizarlo. Cuando el triciclo se usa de conformidad con las instrucciones, queda excluida en gran medida la posibilidad de accidente. Debido a la necesidad natural del niño de moverse y dependiendo del temperamento del niño, pueden presentarse situaciones imprevistas de las que el fabricante no se hace responsable.

Enseñe al niño a manejar el triciclo de manera correcta e infórmele de los posibles peligros. Vigile siempre al niño cuando utilice el triciclo.

Normas de uso

Este producto no debe usarse en vías públicas. Utilice el triciclo solo en terreno llano y en un entorno adecuado y seguro, como un jardín, un parque, un parque infantil o una zona de juegos. No debe usarse

cerca de lagos, piscinas y demás masas de agua, pozos, fosas, escaleras o terrenos inclinados.

El niño debe usar zapatos cerrados. Se recomienda usar pantalones largos, camisetas de manga larga y casco para reducir el riesgo de lesiones.

El triciclo no tiene un sistema especial de frenado. Para frenar hay que pedalear hacia atrás. Enseñe al niño a frenar la primera vez que utilice el triciclo.

El Foxrider debe usarse con precaución. Se necesita cierta habilidad para evitar caídas y colisiones y evitar así que el niño o terceros sufran lesiones.

Marcado CE

El Foxrider cumple los requisitos de las directivas europeas sobre seguridad de los juguetes y lleva el marcado CE.

Mantenimiento

Revise el triciclo de forma regular. En caso de descubrir daños, póngase en contacto con su vendedor o con el fabricante. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por un uso incorrecto y no moderado del triciclo.

Limpie el triciclo con un jabón suave y frótelo a continuación con un paño suave. Guarde el triciclo en un espacio seco. Manténgalo alejado de sustancias corrosivas, como sal para carreteras, agua de mar o fertilizantes.